



INSTRUKCJA MONTAŻU [C]

ODBIÓR ZAMÓWIENIA

Przed montażem upewnij się, że cały materiał ma ten sam numer partii. Sprawdź czy tapeta ma poprawny wzór, kolor oraz czy nie ma widocznych wad. Poza montażem 3 pierwszych brytów reklamacje nie będą przyjmowane. Absolutnie żadne roszczenia nie będą brane pod uwagę. Poprzez instalację tapety rozumiana jest akceptacja jakości materiału oraz warunków montażu.

Ważne! Ze względu na materiał i proces produkcji mogą pojawić się nieregularności w wyglądzie i grubości okleiny, a także w odcieniach kolorystycznych, które nadają produktowi uroku i niepowtarzalnego charakteru. Różnice w kolorze i wyglądzie między partiami, a nawet między paskami są nieuniknione.

Nie możemy zagwarantować idealnego dopasowania kolorystycznego próbki ze wzornikiem.

MONTAŻ OKLEINY ŚCIENNEJ

1. Przygotowanie ściany

Upewnij się, że powierzchnie pod montaż tapety są czyste, gładkie, suche, mocne i jednolicie pomalowane. Nie montować tapety na błyszczących, poplamionych lub porowatych ścianach. Pomalowane ściany umyć roztworem wody i środka odtłuszczającego. Błyszczącą farbę należy zmatowić papierem ściernym. Nigdy nie montować tapety na świeżo położonym tynku lub na niezagruntowanych ścianach. W przypadku płyt g-k lub innych należy wyrównać wszystkie pęknięcia i przygotować powierzchnię za pomocą preparatu gruntującego.

2. Przygotowanie brytów tapety

- Jeśli zamówienie składa się z kilku ponumerowanych rolek jednego artykułu, to najpierw zainstaluj rolkę oznaczoną najwyższą liczbą, a następnie kontynuuj instalowanie kolejnych rolek w kolejności malejącej.
- Zmierz i odetnij 3 pasy tapety. Dodaj od 5 do 10 cm zapasu na górze i na dole każdego brytu.
- W przypadku tapet ze wzorem: przed docięciem zaplanuj ich dopasowanie.



INSTRUKCJA MONTAŻU [C]

- Oznacz ołówkiem każdy pas rozwijany z rolki (od spodu) i montuj w tej samej kolejności.
- Jeśli jest to wymagane – odwracaj pasy tapety – ta informacja widnieje na etykiecie z rolką tapety.

3. Instalacja

Nałóż na ścianę gotowy, wymieszany, przezroczysty klej PVA lub EVA. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta kleju. Nie używaj zbyt dużej ilości kleju.

Ważne! Za pomocą gąbki równomiernie zwilż podkład tapety. Nie używaj zbyt dużej ilości wody. Pozwól wilgoci wchłonąć się przez około 3 minuty w zależności od temperatury i wilgotności otoczenia, a następnie nałóż tapetę na ścianę. Na początku zwilż pierwsze 2 paski. Po zainstalowaniu pierwszego paska zwilż trzeci, zainstaluj drugi i tak dalej.

Uwaga!

- Delikatne okleiny ściennie. Nigdy nie dopuść do przedostania się kleju, ani wody na wierzch tapety!
- Uważaj, aby nie zagiąć pasów tapety. To spowoduje to zagniecenie, które pozostanie widoczne po instalacji.
- Upewnij się, że klej jest rozprowadzony równomiernie na całej powierzchni, aby zapewnić dobrą przyczepność do ściany. To zapobiegnie powstawaniu otwartych łączy tapety.

