



INSTRUKCJA MONTAŻU [S]

ODBIÓR ZAMÓWIENIA

Przed montażem upewnij się, że tapeta ma ten sam numer partii. Sprawdź czy tapeta ma poprawny wzór, kolor oraz czy nie ma widocznych wad. Poza montażem 3 pierwszych brytów reklamacje nie będą przyjmowane. Absolutnie żadne roszczenia nie będą brane pod uwagę. Poprzez instalację tapety rozumie się akceptację jakości materiału oraz warunków montażu.

Ze względu na zastosowane produkty naturalne oraz częściowo ręczną produkcję, w strukturze i kolorystyce oklein ściennych pojawiają się nieregularności. Te nieprawidłowości mogą pojawiać się z jednej rolki na drugą, ale nawet w ramach jednej i tej samej rolki. Dlatego zaleca się porównanie i dopasowanie różnych brytów tapety przed jej montażem.

MONTAŻ OKLEINY ŚCIENNEJ

1. Przygotowanie ściany

Upewnij się, że powierzchnie pod montaż tapety są czyste, gładkie, suche, mocne i jednolicie pomalowane. Nie montować tapety na błyszczących, poplamionych lub porowatych ścianach. Pomalowane ściany umyć roztworem wody i środka odtłuszczającego. Błyszczącą farbę należy zmatowić papierem ściernym. Nigdy nie montować tapety na świeżo położonym tynku lub na niezagruntowanych ścianach. W przypadku płyt g-k lub innych należy wyrównać wszystkie pęknięcia i przygotować powierzchnię za pomocą preparatu gruntującego.

2. Przygotowanie brytów tapety

- Jeśli zamówienie składa się z kilku ponumerowanych rolek jednego artykułu, to najpierw zainstaluj rolkę oznaczoną najwyższą liczbą, a następnie kontynuuj instalowanie kolejnych rolek po kolei, w kolejności malejącej.
- Zmierz i odetnij pasy tapety. Dodaj 5 do 10 cm zapasu na górze i na dole każdego brytu.
- Ponumeruj ołówkiem każdy pas rozwijany z rolki (od spodu) i montuj w tej samej kolejności.
- Jeśli jest to wymagane – odwracaj pasy tapety – ta informacja widnieje na etykiecie z rolką tapety.



INSTRUKCJA MONTAŻU [S]

3. Instalacja

Obficie zwilż podkład tapety i pozwól mu nasiąknąć przez co najmniej 20 minut. Sugestia: aby zoptymalizować i nieco przyspieszyć wchłanianie wilgoci, nawilżony podkład można pokryć folią, po czym poszczególne paski można zwinąć i przechowywać w pomieszczeniu wolnym od kurzu na czas namaczania.

Nałóż na ścianę gotowy, wymieszany, przezroczysty klej PVA lub EVA. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta kleju. Nie używaj zbyt dużej ilości kleju. Tapetę wygładź gumowym wałkiem, zwracając uwagę, aby usunąć wszystkie pęcherze.

UWAGA

- Upewnij się, że klej jest rozprowadzony równomiernie na całej powierzchni podłoża. W ten sposób zapewnisz dobrą przyczepność tapety do ściany i zapobiegniesz powstawaniu otwartych łączy.
- Nie używaj zbyt dużej ilości kleju.
- Nigdy nie dopuść do przedostania się kleju, ani wody na wierzch tapety.

