



INSTRUKCJA MONTAŻU [T]

ODBIÓR ZAMÓWIENIA

Przed montażem upewnij się, że tapeta ma ten sam numer partii. Sprawdź czy tapeta ma poprawny wzór, kolor oraz czy nie ma widocznych wad. Poza montażem 3 pierwszych brytów reklamacje nie będą przyjmowane. Absolutnie żadne roszczenia nie będą brane pod uwagę. Poprzez instalację tapety rozumie się akceptację jakości materiału oraz warunków montażu.

Nie można uniknąć niewielkich różnic w odcieniach między różnymi partiami serii tapety lub między próbką, a faktycznie dostarczonym materiałem.

MONTAŻ OKLEINY ŚCIENNEJ

1. Przygotowanie ściany

Upewnij się, że powierzchnie pod montaż tapety są czyste, gładkie, suche, mocne i jednolicie pomalowane. Nie montować tapety na błyszczących, poplamionych lub porowatych ścianach. Pomalowane ściany umyć roztworem wody i środka odtłuszczającego. Błyszczącą farbę należy zmatowić papierem ściernym. Nigdy nie montować tapety na świeżo położonym tynku lub na niezagruntowanych ścianach. W przypadku płyt g-k lub innych należy wyrównać wszystkie pęknięcia i przygotować powierzchnię za pomocą preparatu gruntującego.

2. Przygotowanie brytów tapety

- Jeśli zamówienie składa się z kilku ponumerowanych rolek jednego artykułu, to najpierw zainstaluj rolkę oznaczoną najwyższą liczbą, a następnie kontynuuj instalowanie kolejnych rolek po kolei, w kolejności malejącej.
- Zmierz i odetnij 3 pasy tapety. Dodaj 5 do 10 cm zapasu na górze i na dole każdego brytu.
- W przypadku tapet ze wzorem: przed docięciem zaplanuj ich dopasowanie.
- Ponumeruj ołówkiem każdy pas rozwijany z rolki (od spodu) i montuj w tej samej kolejności.
- Jeśli jest to wymagane – odwracaj pasy tapety – ta informacja widnieje na etykiecie z rolką tapety.



INSTRUKCJA MONTAŻU [T]

3. Instalacja

Nałóż na ścianę gotowy, wymieszany, przezroczysty klej PVA lub EVA. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta kleju. Nie używaj zbyt dużej ilości kleju.

UWAGA

- Upewnij się, że klej jest rozprowadzony równomiernie na całej powierzchni podłoża. W ten sposób zapewnisz dobrą przyczepność tapety do ściany i zapobiegiesz powstawaniu otwartych łączy.
- Nigdy nie dopuść do przedostania się kleju, ani wody na wierzch tapety.